

Skladovanie výrobkov Ytong, Ytong Multipor a Silka

SPRÁVNA MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE



YTONG®

SPRÁVNÁ MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Dodržiavaním doporučených pravidiel vylúčíte možnosť poškodenia.

Odporúčané prostriedky pre manipuláciu s paletami.

- vysokozdvížny vozík s minimálnou nosnosťou 2 t a dĺžkou manipulačných vidlí 1,5 až 2,4 m (najlepšie s bočným posunom)
- žeriavy
- hydraulické ramená na autách
- záves pre manipuláciu s paletami podľa STN 269110

Dôležité upozornenie: s paletami nikdy nemanipulovať pomocou viazacích lán!!! Je zakázané sklápanie alebo zhadzovanie z ložnej plochy dopravného prostriedku!



Reklamácie poškodených tvárnic spôsobené nesprávnou manipuláciou a skladovaním nemôžu byť uznané.

Zella Slovensko, spol. s r. o.

Zápotočná 1004

908 41 Šaštín - Stráže

telefón: 034/ 69 09 631

e-mail info.sk@zella.com

www.ytong.sk

Pravidlá skladovania u zákazníka

Pre výrobky Ytong:

- palety nestohovať do „pyramídy“
- palety skladovať na rovných únosných a odvodnených plochách
- nosnosť plôch prispôbiť skladovej technológii a hmotnostiam paliet
- výška stohovacieho bloku max. 2 palety tvárnic hrúbky 100-375 mm.
- tvárnice hrúbky 50-75 mm, vencovky a U-profily nestohovať

Pre výrobky Ytong Multipor:

- palety nestohovať

Pre výrobky Silka:

- výška stohovacieho bloku max. 2 palety tvárnic

Pre malty:

- vrecia skladovať v suchých a chránených priestoroch, zabezpečených proti vnikaniu dažďovej vody, s dodržaním termínu použiteľnosti.

Použitím správnych manipulačných a prepravných zariadení, správnych postupov pri preprave, skladovaní a manipulácii sa zabráni zbytočným poškodeniam výrobkov.

Poznámka: tieto odporúčania musia byť v súlade s všeobecne platnými základnými požiadavkami na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a s platnými príslušnými prevádzkovo bezpečnostnými predpismi. Príklady stohovania sú uvedené STN269030.

